

Wie stelle ich die Hintergrundbeleuchtung ein?

Die Hintergrundbeleuchtung können Sie auf zwei unterschiedliche Weisen einstellen:

- 1) Drücken Sie kurz die Ein-/Austaste (an der linken Seite des Gerätes):
Die Hintergrundbeleuchtung wechselt zwischen Aus -> Benutzerdefiniert -> Voll.



Sie können einen benutzerdefinierten Beleuchtungspegel einstellen, indem Sie kurz die Ein-/Austaste drücken und anschließend die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Die Einstellung wird gespeichert.

- 2) Unter Systemeinstellungen/Anzeige können Sie den Beleuchtungstimer auf **15 Sekunden bis Nie** einstellen.

