


Warum wurde die Datenaufzeichnung automatisch gestoppt?



Wenn die IntelliPause-Funktion aktiv ist, stoppt die Datenaufzeichnung automatisch, wenn die Geschwindigkeit unter den zuvor konfigurierten Wert fällt. Beim Überschreiten der konfigurierten Geschwindigkeit wird die Datenaufzeichnung wieder fortgesetzt.