



So aktualisieren Sie den Xplova G3:

Hinweis: Bitte stellen Sie vor der Softwareaktualisierung sicher, dass der Akku im Gerät vollständig geladen ist. Bitte schalten Sie das Gerät während der Softwareaktualisierung nicht aus und entfernen nicht den Akku.


1. Bitte aktualisieren Sie vor der Xplova G3-Software Ihr X-Tracks™ auf V2.05 oder aktueller. Installieren Sie X-Tracks™ von der beim Xplova G3 mitgelieferten PC-Tools-CD; führen Sie X-Tracks™ im Anschluss an die Installation aus. Xplova X-Tracks™ prüft automatisch, ob eine neue Version von X-Tracks™ verfügbar ist. Klicken Sie zum Herunterladen und Aktualisieren von X-Tracks™ wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt auf die Download-Schaltfläche.




2. Schalten Sie den Xplova G3 ein und verbinden ihn per USB-Kabel mit Ihrem PC, bis das Gerät den USB-Verbindungsbildschirm angezeigt.




3. Führen Sie X-Tracks™ aus; es prüft automatisch, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist.




4. Klicken Sie zum Herunterladen und Speichern der Image-Datei auf Ihrem PC im eingblendeten Mitteilungsfenster auf die Download-Schaltfläche.




5. Wählen Sie „Speichern“.



6. Sie können die Datei auf dem G3-Speicher ablegen; er wird als „Wechseldatenträger“ auf Ihrem PC angezeigt.



7. Schließen Sie das Fenster nach Beendigung des Downloads.



8. Trennen Sie den Xplova G3 von Ihrem PC; warten Sie, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
9. **Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt**, bis ein „Laden im Gange...“-Bildschirm angezeigt wird.



10. Anhand der Bildschirmmitteilung sehen Sie, wann die Installation abgeschlossen ist.
11. Die Bildschirmanzeigen der Betriebssystem- und Anwendungsaktualisierung unterscheiden sich. Nachstehend sehen Sie die Bildschirmanzeigen der Betriebssystem- und Anwendungsaktualisierung.

Bildschirmanzeigen der Betriebssystemaktualisierung



Bildschirmanzeigen der Anwendungsaktualisierung



Das Gerät startet sich nach Abschluss der Anwendungsaktualisierung automatisch neu.