

## X3 について

### パッケージ内容

- Xplova X3 スマートサイクリングコンピュータ
- Micro USB ケーブル
- バイク マウント x2
- ゴムパッド ×2
- ゴムバンド ×4
- 保証書
- クイック スタート ガイド

### X3 の各部名称




- A. 左側キー（電源キー）：電源オン / 前のページに戻る / 電源オフ（長押し）
- B. 中央キー：確認 / 走行開始 / ラップ / タイマー停止 / タイマー再開
- C. 右側キー：下へスクロール / 次のページに移動
- D. Micro USB ポート
- E. バイクマウント用ツメ

## X3 の取り付け

以下のステップに従い、バイクに X3 を取り付けてください：

1. ゴムパッドの上に自転車マウントを乗せ、互いがしっかりと重なるように、自転車のハンドルバーに置きます。
2. バイクマウントの1つのタブから、ゴムバンドをループさせます。ループさせたゴムバンドはバイクハンドルの下を通し、反対側のタブまで延ばします。バイクマウントステーを所定の位置に確実に固定します。
3. X3 背面のツメをバイクマウントのノッチに合わせます。X3 をバイクマウントに軽く押し付けながらロックされるまで回します。



## X3 の充電

1. 破損や変形がないように注意しながら、Micro USB ポートから防水キャップを取り外します。防水キャップに何らかの損傷があると、防水および防塵機能が低下する場合があります。
2. 充電は同梱の MicroUSB ケーブルをご使用ください。満充電まで約 3 時間かかります。

## 初期設定の実施

左側のキー（電源キー）を3秒間長押しし、X3の電源をオンにします。起動後、画面上の指示に従い、初期設定を行います。

### 画面の概要



基本設定



走行モード



ステータスバーの説明

	速度センサ
	ケイデンスセンサ
	パワーメーター
	GPS: 最適な信号
	GPS: 良好な信号
	GPS: 信号なし
	GPS: GPS オフ

ステータスバー アイコン

## アクティビティのアップロード

Xplova Connect アプリや USB 接続で、ウェブサイト  
にアクティビティをアップロードすることで、ア  
クティビティを詳細に分析することができます。

### X3 をより活用していただくために

X3 の機能をご活用いただくためには、スマート  
フォンやタブレットに Xplova Connect アプリをイ  
ンストールすることをお勧めします。

Xplova Connect アプリを利用して次のことができ  
ます：

- X3 からアクティビティを転送し表示 / 保存
- 別のプラットフォーム（Xprova、Strava 等）への  
アクティビティ / ルートのアップロード。

アプリストア（App Store、Google Play）より  
「Xplova Connect」をインストールしてください。

X3 の詳細な説明については、[www.xplova.com](http://www.xplova.com)  
でユーザーズ マニュアルをダウンロードしてくだ  
さい。

## 安全上の注意事項

デバイスの動作温度範囲は -10°C から 40°C です。